

Notice d'emploi – Ref 9257AT – Thermomètre digital de piscine

Caractéristiques :

- Mesure de 0 à +50°C
- Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C
- Interrupteur magnétique
- Livré avec cordon, mousqueton et aimant.

Fonctionnement :

- Plaquer l'aimant bleu dans le renforcement situé à la base de la sonde pour allumer/éteindre le thermomètre.
- Installer la sonde dans le bassin et lire la température mesurée.
- Il est conseillé de maintenir la sonde en place dans le bassin à l'aide du cordon et du mousqueton.

Changement de pile :

- Lorsque l'icône de batterie faible apparaît, il est nécessaire de changer la pile.
- Dévisser le boîtier supérieur et séparer avec précaution les deux parties du boîtier.
- Insérer une pile AAA neuve en veillant à respecter la polarité.
- Ré-assembler les 2 parties du boîtier en veillant à ce que le joint d'étanchéité soit bien positionner.
- Revisser chacune des vis tout autour du boîtier

Note : Veiller à bien ré-assembler et revisser les deux parties sous peine d'une perte d'étanchéité.

Note : Veiller à déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.