



Caractéristiques :

- Température : -50°C à +290°C
- Précision : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ entre -30°C et +120°C, sinon $\pm 1^{\circ}\text{C}$ et $\pm 2^{\circ}\text{C}$ au-delà 200°C
- Résolution : 0,1°C jusqu'à 200°C, 1°C au-delà
- Fonction MAXI, MINI, HOLD
- Sonde perçante 12cm
- Boîtier compact, gomme antidérapant / Étanche IP67
- Conforme HACCP
- Extinction automatique au bout de 4 minutes
- D : 150x45x20mm / 50g
- Piles : 2xAAA



Fonctionnement :

- ON/OFF : Déplier ou replier la sonde pour allumer ou éteindre le thermomètre. Pour économiser la pile, il y a une extinction automatique au bout de 4 minutes.
- MAX/MIN : affichage des températures maximum et minimum mesurées.
- °C/°F : sélection de l'unité de température.
- HOLD : permet de figer la température à l'écran. Appuyer de nouveau pour revenir à la lecture normal.

Note : Il est possible de désactiver l'extinction automatique lorsqu'on allume le thermomètre. Pour cela, déplier la sonde tout en appuyant sur HOLD

Changement de la pile :

- Lorsque l'icône de batterie faible apparaît, il faut changer la pile
- Retirer la trappe de pile situé à l'arrière et insérer deux nouvelles piles AAA en veillant à respecter la polarité, puis replacer la trappe de pile.

Note : veiller à déposer le matériel et pile usagés dans un endroit écologiquement approprié.

