

## SONOMETRE AVEC GRAND AFFICHAGE LEDS



Réf 750AI – Chiffres de 75 mm / Lisibilité 30 m

Ce sonomètre de haute précision (mesure de  $\pm 1,5$  dB). Il peut être utilisé mesurer le niveau de bruit, dans les usines, les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux, les théâtres, studio, et tous lieux de divertissements.

Il peut aussi être utilisé aussi pour surveiller un niveau de nuisance sonore, en programmant un seuil maxi, qui déclenche un buzzer intégré, et un clignotement de l'affichage en cas de dépassement de ce seuil.

Sa hauteur de chiffres de 75 mm, permet une lecture jusqu'à 30 mètres maxi.

Cet appareil doit être utilisé et installé en intérieur.

Il est livré avec une notice (Française ou Anglaise), un cordon et un adaptateur secteur USB.



Micro intégré



Câble USB indépendant  
Alimentation 5VDC bloc secteur